CAMOS

17″/19″ /22″moniteur couleur LCD TFT
DIGITAL WIDE (16:10)

MM-1750H / MM-1950H / MM-2250H

Mode d'emploi

Félicitations pour votre achat, et merci de la confiance que vous portez à notre produit. Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi avant toute installation et utilisation pour éviter des fautes au montage et le maniement.



ver. 1.0 PRINTED IN KOREA

Sommaire

Consignes de sécurité 3

Caractéristiques 4

Contenu de la livraison 4

Moniteur et Télécommande 5

Fonctionnement 7

Connexions 11

Insérer des piles dans la télécommande 12

Spécifications 13

Consignes de sécurité

Merci de lire ces règles de sécurité avant l'installation et l'utilisation de ce produit. Suivre les règles de sécurité évite aux utilisateurs les risques d'accident dûs à une mauvaise utilisation. Il est très important que les utilisateurs suivent des instructions de sécurité.

- Connectez les câbles exactement selon ces instructions.
- Ne pas utilisez une puissance électrique inadaptée.
- Installez le moniteur LCD de sorte qu'il n'altère pas votre champ de vision.
- Des températures très élevées peuvent poser problème. Ne soumettez pas le moniteur aux rayons directs du soleil et maintenez-le à distance des radiateurs, fours, foyers ou autres sources de chaleur.
- Ne pas exposer la TV à la pluie ou une humidité excessive pour éviter l'endommagement qui pourrait avoir comme conséquence un accident causé par le courant électrique ou un incendie.
- Ne pas retirer la prise en tirant le fil ni toucher la prise avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser une prise endommagée ou desserrée.
- Débranchez le moniteur du réseau électrique avant toute manipulation.
- Lorsque vous voulez nettoyer le boîtier du moniteur ou la surface de l'écran (TFT LCD), essuyez avec un tissu doux légèrement humide.
- Ne laissez pas tomber l'écran LCD ou appuyer dessus. Les chocs sur l'écran pourraient lui causer des dommages.
- Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement - particulièrement s'il émet des bruits ou des odeurs inhabituels -, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de réparation autorisé.
- En insérant les piles dans la télécommande, respectez la polarité (+ ou -)

Remarques:

- Lorsque l'appareil est froid, pour le moment l'image apparaît un peut sombre. Ca changera au bout de quelques minutes.

1 Caractéristiques

• Écran TFT LCD avec haute résolution et anti-éblouissant en format 16:10
• excellent contraste et luminosité.
• large angle de vision
• haut-parleur intégrée (2x3Watt stereo)
• télécommande IR inclus
• Contrôle électronique de toutes les fonctions, aussi par télécommande (marche arrêt, contraste, luminosité, couleur, etc.)
• menu d'affichage (OSD) avec 7 langues disponibles (anglais, allemande, français, espagnol, italien, japonais et coréen)
• identification automatique du système vidéo (PAL/NTSC/AUTO)
• syntoniseur DVB-T incorporé*
• ajustement automatique d'image (connecté à l'ordinateur (RGB)
• 2 entrées vidéo, Interface D-SUB analogue (PC), DVI digital (PC)
• sortie audio pour connecter un amplificateur
• Épargnant de l'énergie
• boîtier d'aluminium

2 Contenu de l'emballage


Moniteur

Télécommande

Câble du moniteur


Crochet

*** optional**


Câble HDMI


AC / DC alimentation

Adapteur allume-cigare

3 Moniteur et Télécommande

MONITEUR



1. LCD Écran	LCD Écran
2. Haute -parleur	Haute-parleur stereo (3W x 2)
3. MENU	Pour accéder au menu principal
4. SELECT	Pour naviguer dans le menu
5. ADJUST	Permet d'augmenter/réduire le volume ou de régler la valeur des paramètres d'affichage du système
6. MODE	Sélection du source vidéo AV1,2 (Vidéo), DSUB analogue (PC) et pour accéder au sous-menu
7. REMOTE SENSOR	Capteur infrarouge
8. STAND-BY LED	LED d'être en veille
9. POWER	Marche/arrêt

Télécommande



1. POWER	Mise en marche
2. MODE	Sélection du source video (HDMI - AV1 - AV2)
3. UP/DOWN	Pour accéder au menu principal
4. ADJUST/VOLUME	Permet d'augmenter/réduire le volume ou de régler la valeur des paramètres d'affichage du système
5. MENU	Pour accéder au menu principal
6. MUTE	Muet
7. RECALL	Information
8. AUTO PIC	Reglages image (USER-DYNAMIC-NORMAL-MILD)

4 Fonctionnement

1. Marche/ Arrêt





1. Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension, appuyez de nouveau pour le mettre en mode d'attente

2. Volume



1. Pour régler la valeur de paramètres, utilisez les touches

3. MODE

*** Sélection du source video HDMI, AV1, AV2.**



1. Appuyez répétitive sur cette touche pour sélectionner les sources de vidéo AV1ou AV2 (Video),
2. Appuyez MENU



4. MENU



1. Appuyez sur MENU (MENU) pour accéder au menu principal.Pour quitter le menu principal, appuyez deux fois sur la touche MENU (MENU)
2. La sélection des sous menus (picture / image, setup / configuration, sound /son, audio ou TV) s'effectue par les touches (▲▼ /CH) ▶.

3. Pour régler la valeur de paramètres, utilisez les touches ◀ ▶. Pour accéder au sous-menu, utilisez les touches MENU.

• HDMI Mode

1. IMAGE



1) CLARTE Réglage de luminosité
2) CONTRAST Réglage de contraste

2. SETUP



1) LANGUAGE Langues disponibles. (ENG-FRA-DEU-ESP-ITA-JPN-KOR)
2) OSD TIME Durée d'affichage (en seconds) du menu OSD
3) TRANSLUCENT Réglage de la tranparence du fond OSD
4) OSD H POS. Position horizontale de menu OSD
5) OSD V POS. Position verticale de menu OSD
6) FACTORY RESET Restaurer les réglages d'usine

3. SON



1) MUTE Désactiver le son
2) VOLUME Réglage de volume
3) TREBLE Réglage d'effet des aigus
4) BASS Réglage d'effet des graves

• AV Mode

1. IMAGE



1) CLARTE Réglage de luminosité
2) CONTRAST Réglage de contraste
3) SHARPNESS Réglage de la netteté
4) COLOR TINT Réglage de la teinte (seulement pour NTSC)
5) COLOR TONE Réglage de tonalité de couleur
6) SYSTEM Sélectionner le système vidéo TV: NTSC, PAL, AUTO.

7. Mode d' affichage

*** MM-1750H / MM-1950H**

Mode	Resolution	Fréquence horizontale	Fréquence verticale
VGA	640 x 480	31.469	59.940
	640 x 480	37.500	75.000
WVGA	720 x 400	31.469	70.087
	720 x 480	31.469	59.940
SVGA	800 x 600	37.880	60.300
	800 x 600	46.875	75.000
XGA	1024 x 768	48.363	60.004
	1024 x 768	60.023	75.029
WXGA	1280 x 720	45.000	60.000
	1280 x 720	56.383	75.029
WSXGA+	1440 x 900	55.919	60.000

*** MM-2250H**

Mode	Resolution	Fréquence horizontale	Fréquence verticale
VGA 480i	640 x 480	31.469	59.940
	640 x 480	37.500	75.000
WVGA 480p	720 x 400	31.469	70.087
	720 x 480	31.469	59.940
SVGA	800 x 600	37.880	60.300
	800 x 600	46.875	75.000
XGA	1024 x 768	48.363	60.004
	1024 x 768	60.023	75.029
WXGA 720p	1280 x 720	45.000	60.000
	1280 x 720	56.383	75.029
SXGA	1280 x 1024	64.000	60.000
	1280 x 1024	74.600	70.000
	1280 x 1024	80.000	75.000
WSXGA+	1440 x 900	55.919	60.000
1080i	1920 x 540	33.750	60.000
1080p	1920 x 1080	67.500	60.000

5 Connexions



1) Infra rouge

2) Entreé HDMI

3) Connexion multi câble

4) DC IN 12V ⊖-⊂-⊕

5) Pour le crochet VESA



6 Mise en place des piles de la télécommande



1. Ouvrez le compartiment des piles en direction de la flèche.



2) Insérez 1 pile CR2025 en respectant la polarité (+/-) indiquée.



3) Refermez le compartiment des piles.

7 Spécifications

MM-1750H

Dimensions d'écran	433,019 mm (17,1")
Résolution	1440 x 900
Écartement des points	0,255 x 0,255
Luminance	250cd/m²
Contraste	800:1
Angle de vision	80/80/75/85 (L/R/U/D)
Alimentation	DC 12V
Système vidéo	2 composite (NTSC / PAL), HDMI (720p)
OSD langues	7 Langues
Audio	Max. 3W x 2
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Température de repos	-20°C ~ 60°C
Dimensions (L x H x P)	418x305x48.5 mm
Poids	3,54 kg

MM-1950H

Dimensions d'écran	481,33 mm (18,95")
Résolution	1440 x 900
Écartement des points	0,2835 x 0,2835
Luminance	300cd/m²
Contraste	1000:1
Angle de vision	80/80/75/85 (L/R/U/D)
Alimentation	DC 12V
Système vidéo	2 composite (NTSC / PAL), HDMI (720p)
OSD langues	7 Langues
Audio	Max. 3W x 2
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Température de repos	-20°C ~ 60°C
Dimensions (L x H x P)	464x330x48.5 mm
Poids	4,33 kg

MM-2250H	
Dimensions d'écran	546,86 mm (21,53")
Résolution	1920 x 1080
Écartement des points	0,24825 x 0,24825
Luminance	300cd/m^2
Contraste	1000:1
Angle de vision	80/80/75/85 (L/R/U/D)
Alimentation	DC 12V
Système vidéo	2 composite (NTSC / PAL), HDMI (720p)
OSD langues	7 Langues
Audio	Max. 3W x 2
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Température de repos	-20°C ~ 60°C
Dimensions (L x H x P)	520x370x48.5 mm
Poids	5,12 kg

8 Memo

Mode d’emploi